

内装壁用

美しい仕上がりは下地にあり!



古壁用強力アク止め剤

# アクドメール

エマルジョン系下地処理剤

シックハウス対策  
建築基準法適合建材  
ホルムアルデヒド放散等級

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305144
放散等級区分表示	F★★★★
問い合わせ先	<a href="https://www.nsk-web.org/">https://www.nsk-web.org/</a>

水性



1kg ポリ瓶



4kg ポリ瓶

古壁のアク、シミを止めると同時に下地も補強!  
上塗りの前にご使用ください。

## 強力アク・シミ止め



古い壁の表面には、アクやシミが染み込んでいることが多い、そのままの状態で新しい壁材や水性ペイントを塗ってもアクやシミがその表面に浮き上がってしまいます。壁を塗り替える際には、前もって、アク止め処理をしておくことが必要です。

【上塗り材は性能を維持するために同じメーカーのものをご使用ください】

# 古壁用強力アク止め剤 アクドメール



美しい仕上がりのために、  
強くて、アク・シミの出ない  
下地作りにご使用ください。

水性

1kgポリ瓶



4kgポリ瓶

## 準備するもの

- 【塗り付ける際】ローラー（中毛ローラー）・コテバケ・ハケなど
- 【床や柱など塗らない部分を保護】マスキングテープ・マスカー・新聞紙など

## 下地処理

- 下地のホコリ等は掃除機等で取り除いてください。また、汚れている場合は、固くしぼった雑巾等であらかじめ拭き取り、よく乾燥させてください。
- カビが出ている場合は、殺菌するために、市販のエタノールまたはカビ取り剤をハケかローラーでカビの出ている部分に塗り、1日以上放置してください。
- サビの出る恐れのある部分には、あらかじめサビ止め処理をしてください。

## 施工する前に

- 塗ってはいけない部分は、マスキングテープやマスカー、新聞紙、ビニールシートなどで保護してください。

## 塗り方

- 使用前には、容器をよく振って、材料を均一に分散させてください。
- アクドメールは原則として**2回塗り\***です。  
\*お線香の成分や煙草のヤニが染みついた壁など、アクが強く出る下地の場合には、さらに数回アクドメールの原液を塗布してください。
- 塗布後は完全乾燥させてください。（塗布面に少量の水をつけて20分以上経過しても白化しない場合に上塗りOKです。）

下地の種類	下地の状態	処理①	間隔	処理②	間隔	処理③	間隔	上塗り	標準塗布面積	
繊維壁 砂壁 じゅらく壁	ポロポロ落ちる	掃除機等で下地を清掃する	乾燥	アクドメールを水で2~3倍にうすめ、ローラーやハケ等でたっぷり下地に吸い込ませるように塗る。	さわっても湿った感じがしなくなるまで乾燥させる。	アクドメールが乾燥したら、ローラーかハケ等でムラなくていねいに塗る。	完全に乾燥させる（最低24時間は必要）	新しい仕上材を上塗りする。	1kg入	4kg入
	一枚になって剥げかけている	全体の壁をはがす							約3m <sup>2</sup>	約12m <sup>2</sup>
	一部が深くえぐれている	「深穴なおし」で平滑に補修する							約7m <sup>2</sup>	約28m <sup>2</sup>
	手でこすってもポロポロ落ちない	深い傷の部分を平滑に補修する							約4m <sup>2</sup>	約16m <sup>2</sup>
土壁・中塗土									約5m <sup>2</sup>	約20m <sup>2</sup>
石こうボード	ボードの切り口部分とその周辺部分にのみアクドメールの2倍希釈液を塗る								約7m <sup>2</sup>	約28m <sup>2</sup>
モルタル・合板	化粧合板の場合は、サンドペーパーで粗し固くしぼった雑巾で表面のホコリ等を拭きとる								約11m <sup>2</sup>	約44m <sup>2</sup>
ビニール壁紙	剥がれている壁紙を水性接着剤で貼り付ける		乾燥							

\*下地のアクが強い場合は、上記処理後、もう一度原液を塗り重ねてください。※上塗りがかんたんあんしん珪藻土で下地が劣化していない場合は、原液を1回塗りしてください。※原液1回塗りの場合の塗布面積は、表中の標準塗布面積の1.5倍になります。※上塗りがクリーンアップ等のアク止め機能付き商品で、下地補強として使用する場合には、2~3倍にうすめた液を1回塗りしてください。塗布面積は、表中の標準塗布面積の約3~4.5倍になります。

品名	アクドメール(古壁用強力アク止め剤)	正味量	1kg／ポリ瓶	4kg／ポリ瓶		
成 分	アクリルエマルション、水、他	用 途	内装壁用(風呂場を除く)			
使用量の目安	下地の種類によって異なります。使用量の目安は、上記表の標準塗布面積をご参照ください。					
乾燥時間	約1~2日(20°C)					

[材料の保管方法]・直射日光や5°C以下の場所を避けて保管してください。(一度凍った材料は使用できません。)【使用上の注意】・使用する前に、容器ラベルに表示されている施工方法や、各注意事項を読んでください。・上記用途(塗ることのできる下地・素材)以外に使用しないでください。・塗り作業中、乾燥中ともに換気をよくして、十分に乾燥させてください。・残った材料や道具を洗浄した水を河川に流さないでください。・材料をこぼさないよう注意して開封してください。・5°C以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。・石綿(アスベスト)は一切使用しておりません。・施工後、ホルムアルデヒドなどの有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。・一部屋または一壁面を塗るのに必要な材料は、あらかじめ面積を計算して用意しておいてください。・衣類に付着すると落ちません。汚れても良い服装で作業してください。・子供の手の届くところに置かないでください。【応急処置】・万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をしてください。・目に入った場合はこすらずにすぐ水で洗い流してください。・異常が残る場合は専門医にご相談ください。

## 消費者の皆さまへ

上塗り用・珪藻土の  
塗り方DVD・資料を無料進呈いたします

※右のQRコードよりお申込みください

0120-64-2421

※土・日・祝・指定日をのぞく 8:00~17:00



WEBサイト

製造元

フジワラ化学株式会社

愛媛県西条市大新田94 <https://www.fujiwara-chemical.co.jp>